



## Instruktion för uppsättning av Walltalkers®

**Innan Du börjar:** Undersök materialet så att mönster, färg, kvantitet och kvalitet är i enlighet med det Du beställt.

**Preparation av underlaget:** Walltalkers® kan sättas upp på nästan vilken väl preparerad yta som helst.

**Ytan måste vara ren, jämn, torr, enhetlig i färg och fast.** Lös sittande färg eller annat löst material måste tas bort. Spik huvuden, knottor och andra ojämnheter måste tas bort och i förekommande fall spacklas och sandpappas. På nya väggar måste eventuella fogar eller skarvar spacklas och sandpappas. Ytan bör därefter strykas med en akrylatfärg som grund för att säkerställa att ytan är jämn och det finns en bra yta att fästa Walltalkers® på.

**Blanka ytor bör behandlas så att ytan får en sträv struktur antingen genom sandpappning eller med annan grundfärg.**

**För installation på glas, stål, oljebaserade material eller andra blanka ytor rekommenderas Wallrite ABs monteringsstape. För mer information kontakta Wallrite AB på telefon 08-254244.**

**Applicera inte Walltalkers® på material som har rester av bläck från kulspeppennor, färgkritor, trycksvärta, oljefläckar eller annat material som kan "blöda" igenom.**

Fuktighetshalten bör mätas i väggarna innan materialet appliceras. Fuktighetshalten bör ej överstiga 4%. Tvätta bort eventuella mögelfläckar med ett klorinbaserat medel, skölj och låt torka innan uppsättning påbörjas. Oljiga eller andra feta fläckar tvättas bort med ett amoniakbaserat medel, skölj och torka därefter av ytan innan uppsättning påbörjas. Walltalkers® är under vissa förutsättningar delvis genomskinligt. Det är därför viktigt att ytor som inte är neutralt färgade, behandlas med en vit akrylatfärg för bästa resultat.

utanför den normala skrivarean (nederkanten ca 90 centimeter ovanför golvet).

Skär längderna ett par centimeter längre än nödvändigt för att tillåta för kantskärning vid väggar, golv och tak. Applicera ett jämnt lager våtrumslim (typ KP4) och överlappa eventuella skarvar med minst 5 centimeter. Använd en gummiskrapa täckt med tyg för att ta bort alla eventuella luftfickor och lim ansamlingar. Viktigt är att materialet fäster mot väggen över hela ytan. Stryk med gummiskrapan från mitten ut mot kanterna. Skär kanterna med tapetkniv med rakblad som byts ofta.

Materialet bör inte läggas kant mot kant utan bör läggas omlott och därefter skäras med rakblad som byts ofta.

**1. Vertikala skarvar bör inte sitta närmare än 10 centimeter från yttre eller inre hörn.**

**2. Sträck inte materialet för att minska eventuella skarvar, flytta istället på hela väden.**

**3. Använd aldrig metall eller andra skarpa föremål på ytan vid applicering av materialet.**

**4. Montera Walltalkers® vid normala rumstemperaturer.**

**5. Böj eller skrynkla inte materialet vid uppsättning.**

**6. Försök inte att punktera luftbubblor under ytan, stryk istället bort dessa med hjälp av gummiskrapan.**

**Extra stor försiktighet måste iaktas vid kantskärning runt elektriska uttag.** Stäng av elen vid arbeten runt elektriska uttag.

**mag•rite® kan leda ström genom att materialet innehåller metall.** Detta material får ej komma i kontakt med oskyddade el-ledningar.

**Avslutning:** Ta genast bort allt överflödigt klister med hjälp av svamp och mild tvällösning. Använd inte någon form av slipmedel vid rengöringen. Skölj noggrant med vatten och torka rent med mjuk trasa. Byt vatten ofta. Om våtrumslim finns kvar på ytan som torkat bör detta tvättas bort med T-röd. Därefter skall ytan tvättas av med vatten.

**Viktigt:** Om du har någon fråga om materialet i samband med uppsättningen, avbryt genast och kontakta WallRite AB på telefonnummer 08-254244. Den rekommenderade limtypen är framtagen för att användas för uppsättning av denna typ av material. WallRite AB är inte ansvarig för utseende eller funktion av väggmaterialet som inte har applicerats enligt denna beskrivning.

**Uppsättning av Walltalkers®:** Horisontal installation (liggande) är att rekommendera. Även om skarvar är överskrivbara, är det lämpligt att ha dem