



Instruktioner för installation av självhäftande Walltalkers®

Förberedelse av material: Undersöka varor för att säkerställa att mönster, färg, kvantitet och kvalitet är enligt beställning.

Beredning av monteringsytan: walltalkers® kan installeras på en väl preparerad och tät yta. **Ytor som skall täckas måste vara rena, släta, torra, enhetliga i färg, och strukturellt ljust.**

Om möjligt, ta bort ramen från monterings klippsen. Ta bort ramen med grov justering av whiteboardtapeten före återmontering av ramverket. Risker för snedskärning av materialet elimineras. Var försiktig när du tar bort ramen. Det kan finnas risk att tavlan lossnar från väggen. Om ramen ej går att demontera renskär whiteboardtapeten försiktigt för bästa resultat.

Applicera inte Walltalkers® på material som har rester av bläck från kulspetspennor, färgkriter, trycksvärta, oljefläckar eller annat material som kan "blöda" igenom. Ytskador (sprickor, skarvar eller flis) måste vara fyllas igen med spackel eller polyester täckt med primer. Vissa reparationer av skadad yta kan ge färgkontraster mot befintlig krittavla. Uppstår detta problem måste tavlan målas med grundfärg innan montering av Walltalkers whiteboardyta. Små färgnyanser är ok men limma på en provbit om Ni är osäkra.

Skulle färgdifferens "lysa" igenom materialet, rekommenderas att man målar på ett lager snabbtorkande emaljprimer över de lagade områdena. Färgen på primern bör matcha underlaget. Slipa tavlan absolut fri från ojämnheter då dessa lätt syns genom whiteboardtapeten. Tape, limrester eller andra främmande material på underlaget tas bort före montering.

Rengör ytan, ramar och pennhylla noga med lämpligt rengöringsmedel samt tvätta rent med vatten. Ta bort alla partiklar som kan lossna under installationen.

Montering av whiteboardtapeten: Materialet bör monteras horisontellt längs tavlans yta. Använd maskeringstape som anhåll i ovankant av ytan eller tavlan på vilket whiteboardtapeten skall monteras. Klipp våderna med 4-5 cm övermått. Efter skär försiktigt med rätskiva eller mot befintligt ramverk.

För att få bort luftbubblor: Vät ytan som whiteboardtapeten skall monteras på med såpavatten. Använd lämpligast en blomspruta. Dosera med en kapsyl såpa/diskmedel till 2 liter rent vatten. Lösningen gör det också möjligt att flytta justera tapeten över underlaget.

Vid större installationer rekommenderas att två montörer utför installationen. Montera först minimum

30 cm av materialet och kontrollera noga att det sitter exakt i våg innan det resterande materialet av våden monteras. En montör går sedan efter med en plastskapa inlindad i en fuktig trasa och pressar ut eventuella luft- och vattenbubblor. Börja med att fästa materialet på mitten och pressa sen ut materialet med plastskapan uppåt och nedåt. Den andra montören avlägsnar skyddspappen samt rullar på whiteboardtapeten långsamt och jämnt. Fukta ytan med mer såpavatten om nödvändigt. När hela ytan är på plats pressar bägge montörerna noga bort alla bubblor och såpavatten från whiteboardtapeten. Arbeta från mitten och ut i försiktiga rörelser.

Klippt material mot ram eller rätskiva med en vass skalpell eller mattniv. Var mycket försiktig så att inte skrivytan skadas. Pressa bort all överflödiga vätska från kanten av Walltalkertapeten.

Använd en ren torr trasa för att torka bort eventuell fukt från skrivytan. Var noga med att kanten på skrivytan fäster ordentligt mot underlaget. Byt trasa ofta!

Återmontera befintligt ramverk som demonterades före installation av whiteboardtapeten.

1. Låt inte något material vidröra den självhäftande ytan före installationen. Ta bort eventuellt skräp från lim med spray lösning eller med hjälp av skrapor eller handen.

2. Använd inte metall eller vassa föremål på walltalker ytan eftersom detta kan skada materialet.

3. Var noga med att inte töja ut eller böja material vid hantering.

4. Punktera aldrig luftbubblor under ytan.

5. Om materialet inte hamnar horisontellt ta bort det och börja om.

Rengöring av materialet: Skölj noga med rent vatten och torka med ren trasa. **Använd aldrig rengöringsmedel innehållande slipmedel.**

Viktigt: Om du har någon fråga om materialet i samband med uppsättningen, avbryt genast och kontakta WallRite AB på telefonnummer 08-254244.

WallRite AB är inte ansvarig för utseende eller funktion av väggmaterialet som inte har applicerats enligt denna beskrivning.